



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des nos machines, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises, y compris les consignes suivantes. Lire toutes les informations, avant d'utiliser une machine.

1. Consignes de sécurité généraux :

- Lire toutes les informations avant d'utiliser la machine.
- La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée.
- Débranchez la fiche après utilisation et avant le nettoyage.
- Les machines et les pièces du cadre sont lourdes et doivent toujours être soulevées par deux personnes, jamais seules.
- Débranchez la fiche lorsque vous effectuez des travaux d'entretien, changez l'aiguille ou laissez la machine sans surveillance.
- Ne tirez pas sur le câble, mais sur la fiche.
- Éloignez les doigts de toutes les pièces mobiles et soyez prudent à proximité de l'aiguille ou des composants tranchants.
- Remplacez fréquemment l'aiguille et n'utilisez pas d'aiguilles tordues ou émoussées. Éteignez la machine lorsque vous effectuez des réglages au niveau de l'aiguille.
- Ne laissez pas tomber ou n'introduisez pas de corps étrangers dans la machine.
- La machine ne doit être utilisée qu'à l'intérieur et loin de l'humidité.
- N'utilisez la machine que pour l'usage auquel elle est destinée et avec les accessoires recommandés.

2. Sécurité électrique :

- La machine doit être branchée directement sur une prise murale ou un parasurtenseur, n'utilisez pas de rallonge.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire.

3. Enfants et personnes aux capacités limitées:

- Les enfants ne doivent pas utiliser la machine sans surveillance.
- La machine peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités réduites, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils comprennent les dangers.

4. Avertissement de la Proposition 65 de Californie :

- Avertissement au cancer et aux troubles de la reproduction.

5. Nettoyage et entretien :

- N'utilisez que des savons ou des détergents neutres pour nettoyer la machine.
- Ne stockez pas la machine à la lumière directe du soleil ou dans un endroit très humide.

**Ces informations de sécurité servent à garantir que
la machine est utilisée correctement et
en toute sécurité afin d'éviter les blessures et les dommages.**

CONSUENDI GMBH

Röhrsdorfer Allee 14, 09247 Chemnitz, Allemagne | info@consuendi.com

Siège du fabricant : au sein de l'UE